



1. Комплектующие:

Стойка A1, A2 - 2 шт.

Стойка изогнутая B1, B2 - 2 шт.

Ножка C1, C2 - 2 шт.

Трубка соединительная D - 1 шт.

2. Вставьте стойки B1 и B2 в ножки C1 и C2 согласно отверстиям и закрепите винтами.

3. Соедините получившиеся конструкции с соединительной трубкой D, отрегулируйте нужное вам положение и закрепите винтами.

4. Затем, вставьте стойки A1 и A2 в стойки B1 и B2.

5. Внимательно проверьте все соединения.

Внимание! Данный стенд для гамака не рассчитан на использование его как качелей.

Детям до 16 лет разрешается использовать стенд только под присмотром взрослого человека.

Хранить стенд зимой рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.