

# Палатка шестиместная двухкомнатная двухслойная Greenwood High 6

## Эксплуатация палатки

- Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температур внутри палатки и снаружи. Для того, чтобы снизить вероятность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.
- Не допускайте использования палатки вблизи открытого огня. Не рекомендуется курить и использовать газовое оборудование для приготовления пищи внутри палатки.
- Не рекомендуется упаковывать палатку до ее окончательного просыхания. В противном случае, на палатке могут появиться пятна, что может привести к ухудшению свойств ткани. Рекомендуется хранить комплектующие отдельно от тента.
- Не рекомендуется использовать химические моющие вещества для чистки палатки.



## Инструкция по сборке и эксплуатации

# Инструкция по сборке и эксплуатации

**Внимание!** Перед использованием палатки рекомендуется собрать палатку для того, чтобы убедиться в наличии всех частей палатки и ознакомиться с системой сборки.

Наименование	Количество
Палатка	1
Дуги	4
Кольшки	33
Растяжки	10
Чехол для палатки	1
Чехол для кольшков	1
Чехол для стоек	1

**1.Разверните палатку на ровной поверхности, расстегнув входное отверстие. Вставьте дуги в отверстия на палатке (см. рис. 1)**

рис. 1






рис. 2

**2.Вставьте конец шпильки в отверстие на дугах (см. рис. 2).Проденьте остальные дуги через отверстия на тенте. Зафиксируйте кольца и углы палатки кольшками.**

**3.Поднимите палатку, таким образом, чтобы вход принял форму полусферы.**

**Зафиксируйте палатку растяжками со всех сторон таким образом, чтобы натяжение было одинаковым.**

**Поставьте стойки для навеса и зафиксируйте растяжками (см. рис. 3).**



**4.Разверните пол в коридоре палатки и зафиксируйте кольшками по углам.**

**5. Для того, чтобы разобрать палатку необходимо повторить шаги сборки в обратном порядке. При складывании палатки сверните палатку втрое и скручивайте до первоначального вида. Затем, свяжите стропой и сложите в чехол, предварительно просушив и очистив от грязи и пыли**