

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ SBS-30303



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал: стекло, пластик, металл

Размер:  $\varnothing$ 33 см

Размер монитора:  $\varnothing$ 6 см

Максимальный вес пользователя: 180 кг

Минимальный вес пользователя: 6 кг

Погрешность измерения: до 50 кг  $\pm$  0,4 кг, до 100 кг  $\pm$  0,5 кг, до 150 кг  $\pm$  0,6 кг

Цена поверочного деления: 100 г

Тип монитора: LCD

Стеклоплатформа 6 мм

Соединяется с системой Android или iOS через Bluetooth 4.0

Авто вкл./выкл

Предназначены для домашнего использования

Питание: батарейки, 2 x AAA, 1,5V

*\* батарейки в комплект не входят*

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования. Если весы передаются кому-либо, то весы должны передаваться вместе с инструкцией. Производитель и импортер не берут на себя ответственность за поломку весов в случае несоблюдения пунктов использования и безопасности данной инструкции. Производитель оставляет за собой право модифицировать продукцию и ее упаковку или сопроводительную документацию. **ВНИМАНИЕ!** Для того, чтобы пользователь мог использовать все возможности данной модели, необходимо установить приложение "AIFit". Данное приложение можно скачать из App Store или Google Play Market, отсканировав QR-код. Без данного приложения пользователь сможет совершать только взвешивание (и только в кг).



### **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данная продукция предназначена только для определения веса.

Данная модель предназначена только для персонального использования дома. Использование в коммерческих залах запрещено.

Используйте данную продукцию только по назначению. Любое другое использование считается ненадлежащим.

Максимальная масса пользователя для этой модели - 180 кг!

Производитель/импортер/продавец не несут гарантийных обязательств в следующих случаях: дефекты вызванные ненадлежащим использованием, падением или попыткой ремонта неквалифицированным или неопытным человеком. Это также относится к комплектующим подлежащим естественному износу.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Внимание! Опасность удушения! Утилизируйте упаковочный материал сразу после начала использования.

Это не игрушка! Не оставляйте детей и животных рядом с весами одних.

Не вставайте на весы мокрыми ногами и убедитесь перед использованием, что поверхность, на которой располагаются весы сухая. Вы можете поскользнуться.

Не вставайте на край весов. Вы можете соскочить!

Батарейки смертельно опасны если их проглотить. Беречь от детей и животных. Если ребенок или животное проглотили батарейку, немедленно обратитесь в скорую помощь.

В случае если появилась течь из элемента питания, постарайтесь избежать попадания жидкости на кожу, в глаза или на слизистые оболочки организма.

В случае попадания кислоты из батареи на кожу, в глаза или на слизистые оболочки организма, немедленно промойте большим количеством проточной холодной воды и обратитесь к врачу.

### **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

Перед установкой батареек убедитесь, что контакты чистые. При необходимости почистите.

Для замены используйте только те батарейки, которые указаны в спецификации.

Своевременно заменяйте батарейки. Не используйте батарейки разных производителей и разных типов. Не используйте батарейки разной емкости. Соблюдайте полярность при замене батареек (+/-).

Вынимайте батарейки из весов если они не будут использоваться в течение долгого времени. Не оставляйте севшие батарейки в весах. Меняйте их незамедлительно. Если появилась течь из батареек, то незамедлительно замените их на новые, предварительно почистив контакты.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Всегда проверяйте весы перед использованием на предмет какого-либо повреждения. Не используйте весы если вы обнаружили повреждения. Не пытайтесь устранить повреждения самостоятельно. Обратитесь в службу сервиса точки продажи. Старайтесь не использовать весы вблизи мобильных телефонов, пультов управления итп, так как сигнал от них может повлиять на работу весов.

Всегда используйте весы только на ровной гладкой и сухой поверхности. Запрещается использовать на коврах или других подобных покрытиях. Не размещайте весы вблизи отопительных приборов или других источников тепла. Не используйте весы при экстремально низких или высоких температурах, в помещениях с повышенной влажностью или при прямом попадании солнечных лучей.

Весы рекомендуется использовать в проветриваемых помещениях с постоянной температурой. При перемещении весов из холодного помещения в теплое может появиться конденсат. Перед использованием дождитесь пока весы достигнут примерно такой же температуры, что и в комнате.

Не роняйте весы и старайтесь избегать сильных ударов по ним. Убедитесь, что на весы не упадут какие-либо тяжелые предметы. Не прыгайте на весах. Избегайте попадания влаги на весы. Не окунайте в жидкости. Для чистки используйте только влажную ткань. Запрещается использовать абразивные материалы или химические вещества для очистки весов.

## **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**ВНИМАНИЕ!** Отсек для батареек защищен тонкой предохранительной пленкой с нижней стороны весов. Удалите пленку перед использованием. Данная пленка необходима для изоляции батареек с контактами весов (в целях экономии заряда батареек во время транспортировки и длительного хранения перед продажей). Утилизируйте пленку незамедлительно! Беречь от детей и животных в целях предотвращения несчастных случаев (тонкая пленка может попасть в дыхательные пути, заблокировать доступ кислорода и вызвать удушье).

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**ВНИМАНИЕ!** Показания весов после взвешивания несут ознакомительный характер. Эти показатели не могут использоваться при медицинском лечении или строгих диетах.

Обращайтесь с весами аккуратно, так как это измерительный прибор. Не прыгайте на весах во время измерения.

Взвешивайтесь босиком и с минимумом одежды на вас. Для упрощения сравнения результатов взвешивания старайтесь взвешиваться в одно и то же время. Рекомендуется взвешиваться по утрам. Не рекомендуется взвешиваться сразу же после тренировок или после приемов пищи. Данные могут быть искаженными.

## **ОБЫЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ**

1. Поместите весы на ровной гладкой и сухой поверхности.
2. Наступите на весы одной ногой для активации дисплея.
3. Дождитесь пока на весах не появится значение '0.0' (kg/lb/st) (кг/фунты/стоуны (6,35 кг)). Перед тем как встать на весы вы можете выбрать единицу измерения в кг (kg), фунтах (lb) или стоунах (st). Информацию о том как выбрать единицу измерения вы найдете в разделе «Выбор единицы измерения».
4. Встаньте на весы обеими ногами. Начнется исчисление веса.
5. Данные вашего веса появятся на дисплее. Можете сойти с весов.
6. Весы отключатся автоматически через несколько секунд.

## **УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ И СОЗДАНИЕ АККАУНТА**

Перед тем как весы подсчитают ваш вес и показатель индекса массы тела (BMI) необходимо установить данные вашего пола, роста и возраста в пользовательском профиле весов. В данном приложении вы можете сохранять данные 8 пользователей.

Скачайте приложение AIFit, найдя его в Google Play Store (для Android) или AppStore (для iOS) отсканировав QR-код. Для установки приложения необходимы операционные системы iOS 8.0 или выше и Android 4.3 или выше. Зарегистрируйтесь, введя адрес электронной почты и пароль.

## СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ПРОФИЛЕМ

Вы можете перейти в пользовательский профиль сразу же после регистрации в приложении. После ввода всех данных нажмите кнопку DONE. Вы автоматически перейдете в основное меню. Остальные пользовательские профили создаются нажатием кнопки «+»:

1. Для создания дополнительного профиля необходимо выбрать свой профиль или выбрать свое имя в верхнем левом углу дисплея смартфона/планшетного компьютера или просто проведя пальцем вправо по дисплею. Откроется меню профилей.
2. Нажмите кнопку «+». На дисплее появится таблица для ввода данных.
3. Введите данные нового пользователя (имя, пол, рост, дата рождения) и нажмите кнопку DONE.
4. В будущем вы можете с легкостью перемещаться среди пользователей в приложении, просматривать статистику, выбирать функции взвешивания.

## ВЫБОР СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В настройках/дополнительном меню вы можете выбрать единицу измерения в кг (kg), в фунтах (lb) или в стоунах (st). Выбрать можно в верхнем правом углу дисплея или проведя пальцем влево по дисплею. Нажмите кнопку UNIT. Выберите единицу измерения. Нажмите кнопку возврата.

## ВНИМАНИЕ!

Данные взвешивания носят информационный характер и не могут быть использованы в серьезном медицинском лечении или предписанных диетах. В случае вопросов обратитесь к врачу.

1. Поместите весы на сухой, ровной и твердой поверхности. Избегайте ковровых покрытий. Мягкие покрытия или неровности могут повлиять на результат взвешивания.
2. Включите функцию Bluetooth® на вашем девайсе.
3. Откройте приложение AIFit. Приложение автоматически соединяется с весами. Помните: только один девайс может быть соединен с весами в один и тот же момент времени.
4. Коснитесь ногой весов для активации дисплея.
5. Дождитесь значения '0.0' (kg/lb/st).
6. Встаньте на весы, монитор отобразит ваш вес;
7. Данные взвешивания отобразятся также на дисплее вашего девайса:
  - WEIGHT (вес)
  - BMI (Body Mass Index) (индекс массы тела)

## ДРУГИЕ ФУНКЦИИ СТАТИСТИКА

Вы можете просматривать ежедневную, еженедельную, ежемесячную и ежегодную статистику в основном меню приложения. Проведите пальцем снизу вверх в основном меню и появится вторая страница приложения. Также, вы можете удалять устаревшие данные. Из каждого пункта меню вы можете вернуться на один или несколько шагов назад, нажав стрелку возврата в верхнем левом углу дисплея.

## ФУНКЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ

1. Выберите функцию BABY WEIGHT SCALE.
2. Создайте профиль.
3. После создания профиля вы автоматически переходите в основное меню, но в данной функции вы сможете увидеть только вес ребенка.
4. Встаньте на весы без ребенка. Таким образом, весы запоминают ваш вес.
5. Сойдите с весов и дождитесь пока они выключатся.
6. Встаньте на весы с ребенком. На этот раз отобразится вес только ребенка и он сохранится в базе. Для просмотра результатов ваших взвешиваний необходимо перейти к собственному профилю. Для просмотра результатов взвешивания вашего ребенка перейдите к профилю вашего ребенка.

## ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕСА

Здесь вы увидите NEWS (новости) о том как можно посчитать стандартный вес или BMI, а также, стандартные значения веса, роста и окружности головы мужчины и женщины (в том числе детей от 1 месяца до 1 года).

## ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ

Данная функция позволяет:

- устанавливать TARGET WEIGHT (целевой вес). Данное значение сохраняется и информирует пользователя каждый раз о том насколько он далек от заданного значения.
- создавать до двух напоминаний

## ОСОБЕННОСТИ

### SHARE (ПОДЕЛИТЬСЯ)

Здесь вы можете поделиться результатами с членами вашей семьи, с друзьями или с людьми в социальных сетях.

### UNIT (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ)

Вы можете установить любую единицу измерения из предложенных в приложении (kg/lb/st)

### MY DEVICE (МОЕ УСТРОЙСТВО)

В данном пункте приложения вы можете соединить ваш девайс с весами вручную если вдруг автоматическое соединение пропало:

- для соединения выберите пункт меню HAVEN'T BINDING DEVICE (нет соединения). Приложение найдет весы. Нажмите на весы и соединение возобновится.
- для разъединения выберите весы в списке подключенных устройств и соединение прекратится.

## ОБНОВЛЕНИЯ

Здесь вы можете отслеживать появившиеся обновления для приложения.

## FEEDBACK (ОТЗЫВЫ)

Здесь вы можете оставлять отзывы.

## LOGOUT (ОТПИСАТЬСЯ)

Здесь вы можете полностью покинуть приложение.

## ОШИБКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Lo	Села батарейка. Замените батарейку.
Err	Масса объекта взвешивания выше допустимого значения
C	Ошибка взвешивания. Сойдите с весов и повторите взвешивание.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Неправдоподобные результаты содержания воды и жира в организме	При высоком содержании жира в организме содержание воды слишком мало, чтобы весы могли правильно определить ее количество. И, наоборот, при низком содержании жира в организме весы не могут правильно определить его количество (в случаях если пользователь спортсмен высокого уровня с высоким содержанием мышечной массы).
Неправильные результаты взвешивания	Весы находятся на неровной поверхности (или ковровом покрытии). Переместите весы.
Нет аналитической информации	Не подсчитывается информация о содержании воды и жира в организме. Повторите процедуру убедившись, что вы встали сухими босыми ногами именно на контакты весов.