

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ К МИНИСТЕППЕРУ LARSEN LIGHT 010



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Тренажер может применяться как дома, так и в любых детских учреждениях и комнатах отдыха. Сделан из безопасных для детей материалов (поливинилхлорид, нейлон, рама - сталь). Прочная устойчивая конструкция. Тренажер может применяться как дома, так и в любых детских учреждениях и комнатах отдыха.

Для детей возрастом от 4 лет.

Размеры в собранном виде: 55,5 x 40,5 x 86,5 см

Масса в собранном виде: 6,98 кг

Максимальная масса пользователя: 50 кг

Питание: батарейка, 1,5V (AAA) x 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Тренажер должен собираться только взрослым человеком.
2. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
3. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
4. Рекомендуемый возраст для использования тренажера – от 4 лет.
5. Запрещается превышать максимальный вес пользователя в 50 кг.
6. Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с вашим педиатром.
7. Запрещается оставлять детей без присмотра во время использования тренажера.
8. Берегите мелкие детали тренажера и упаковку от детей.
9. Осторожно и внимательно распаковывайте тренажер. Дети не должны прикасаться к комплектующим и не должны помогать собирать тренажер.
10. Запрещается использовать тренажер возле ступеней, крутых склонов, дорог, бассейнов и других водоемов.
11. Запрещается использовать двум и более человек одновременно.
12. Дети должны заниматься на тренажере в обуви.
13. Дети должны надевать спортивную одежду во время занятия.
14. Запрещается вставать на тренажер.
15. Если какая-либо деталь тренажера сломана, запрещается использовать тренажер.
16. Своевременно и регулярно проверяйте техническое состояние и крепления тренажера.
17. Дети должны быть проинструктированы о поведении на тренажере.
18. Тренажер должен быть установлен на ровной и гладкой поверхности. Маты рекомендуются к использованию.
19. Неправильное использование тренажера травмоопасно.
20. Немедленно прекратите тренировку в случае если вы почувствовали себя плохо. Не рекомендуется использовать тренажер детям с ограниченными способностями или детям проходящим реабилитацию после тяжелого заболевания.
21. Перед использованием вставьте батарейку, 1,5V (AAA) x 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Монитор (1 шт.)




Стойка (1 шт.)



Рукоять (1 шт.)



Рама (1 шт.)




Шаг 1:

Проведите провод через стойку, затем, соедините и закрепите стойку и раму ключом (в комплекте).



Шаг 2.

Протяните провод через рукоять, затем, соедините и закрепите рукоять на стойке ключом (в комплекте).



Шаг 3.

Перед использованием вставьте две батарейки 1.5V UM-3 или AA (2 шт.) в монитор.

Тренажер Министеппер собран

